

Anleitung zum Prägen/Stempeln von Leder

- Am Besten naturgegerbtes Rohleder verwenden (ungefärbt)
- Leder vor dem Prägen mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser leicht nass machen
- Kunststoff- oder Holzhammer nehmen, keinen Metallhammer
- Leder auf eine vibrationsfreie Unterlage* legen
- Lederstempel in der gewünschten Position aufsetzen, mit einer Hand festhalten
- Mit dem Hammer kräftig auf den Stempel schlagen
- Ist das Motiv noch nicht tief genug eingeprägt, Stempel erneut aufsetzen und darauf achten, dass der Stempel exakt sitzt
- Erneut kräftig auf den Stempel schlagen

*Tipp: z.B. eine dicke Marmor- oder Granitplatte (ca. 4-5 cm dick)
am Besten eine Seite geschliffen
Evtl. bekommen Sie ein Reststück bei einem Steinmetz



www.aufnaeher4u.de



www.aufnaeher4u-shop.de